
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ



Naklepávač masa KT – PK

OBSAH

- 1. Konstrukce stroje**
- 2. Instalace stroje**
- 3. Obsluha stroje**
- 4. Mytí stroje**
- 5. Údržba**
- 6. Závady**
- 7. Bezpečnost práce**

1. Konstrukce stroje

Zakoupením tenderizéru typ KT – PK jste získali spolehlivého a velmi produktivního pomocníka pro použití ve Vaší kuchyni či výrobně polotovarů nebo lahůdek.

Stroj je zkonstruován kompletně z nerezavějící oceli s ohledem na bezpečnost, snadnou údržbu a čištění.

Výkon stroje je max. 1200 ks/ hod.

2. Instalace stroje

Upozornění !

Nejprve se přesvědčte, zda napětí v elektrické síti je v souladu s údaji na typovém štítku stroje. Instalaci příslušné vidlice pro připojení na síť svěřte odborníkovi.

Směr otáčení pracovních válců musí odpovídat směru vyznačenému šipkou pod odklopným krytem stroje.

Stroj umístěte na pracovní stůl nebo podstavec pro snadnější obsluhu.

3. Obsluha stroje

Stroj se ovládá hlavním tlačítkovým vypínačem, umístěným na pravé straně (z čelního pohledu), přičemž zelené tlačítko je určeno pro zapnutí, červené – stop.

Plátky nakrájeného masa vhazujte po zapnutí stroje do obdélníkového otvoru v ochranném krytu pracovních válců.



Upozornění !

Plátky musí propadávat volně, nikdy se je nesnažte protlačit pomocí jakéhokoli předmětu, protože by mohlo dojít k poškození stroje, případně k úrazu.

Pokud dojde k nadzvednutí ochranného krytu, stroj se automaticky zastaví. Je třeba odstranit případnou příčinu a stroj opět uvést do chodu – zelené tlačítko.

4. Mytí stroje

- nejprve stroj vypneme a odpojíme ze sítě.
- odklopíme kryt pracovních válců.
- pootočíme pouzdrý válce, umístěnými na pravé straně tak, aby se uvolnily západky a pouzdra vysuneme.
- vyjmeme pracovní válec za úchyt směrem nahoru a můžeme je bezpečně umýt vhodným kartáčem, tlakovou vodou nebo v myčce.
- myjeme pracovní prostor a celý stroj
- sestavení stroje provedte v opačném pořadí.



Upozornění !
Neumývejte stroj tlakovou vodou !

5. Údržba

Stroj nevyžaduje zvláštní údržbu.

6. Závady

- v případě, že se stroj nerozběhne, zkontrolujte připojení na síť a rovněž zkontrolujte, zda správně přiléhá ochranný kryt.
- pokud jsou uvolněny naklepávací válce, zkontrolujte zajištění obou pouzder válců.
- případné další závady svěřte odbornému servisu.

7. Bezpečnost práce

Zařízení smí obsluhovat pouze osoba k tomu pověřená a seznámená s návodem k obsluze.

Je zakázáno jakkoli zasahovat do konstrukce stroje, případně upravovat ochranný kryt.



Upozornění !
Nevkládejte ruce do pracovního prostoru válců.
Při přenášení stroje a jeho mytí ho vždy odpojte od elektrické sítě.